

Chapitre 2 et 3

Installation des chaînes et utilisation de votre téléviseur

Configuration initiale

Il s'agit de la sélection de tous les paramètres requis pour la recherche et l'enregistrement de toutes les chaînes analogiques et numériques que vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes les étapes dans l'ordre indiqué ci-après.

Remarque : Si votre recherche de chaînes LCD ne renvoie que des chaînes analogiques, cela peut être dû à une mauvaise diffusion DVB-T et par conséquent ne pas être couvert par la garantie du fabricant. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de l'absence ou de la mauvaise diffusion DVB-T dans certaines zones.

La première fois que vous allumez le téléviseur, le menu Initial Setup (Configuration Initiale) s'affiche. (Voir Schéma 1.)

1. Sélectionnez la langue de votre choix au moyen des touches **UP/DOWN**, puis appuyez sur **OK/RIGHT** pour passer à l'étape suivante.
2. Sélectionnez votre pays au moyen des touches **UP/DOWN**, puis appuyez sur **OK/RIGHT** pour passer à l'étape suivante.
3. Sélectionnez **Scan** (Balayage) au moyen des touches **UP/DOWN**, puis appuyez sur **OK/RIGHT** pour lancer la recherche automatique. Tous les programmes de télévision disponibles seront enregistrés. Cette opération prend quelques minutes. L'écran affiche le progrès de la recherche et le nombre de programmes trouvés.

Remarque : Pour éviter l'interruption du processus d'installation des chaînes, attendez que la configuration est terminée.

4. Au cours de la configuration, l'utilisateur peut suivre les indications disponibles au bas de l'écran pour revenir à la dernière étape en appuyant sur la touche **LEFT**. Ou appuyez sur **EXIT** pour quitter ou interrompre la recherche en cours.
5. Une fois la configuration initiale terminée, appuyez sur **OK** pour quitter. Les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez passer des chaînes, modifiez l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez **Setup** > **Organiser** (Configuration > Organiser) et appuyez sur **OK/RIGHT** pour y accéder.

Configuration des chaînes

Cette section décrit comment rechercher et enregistrer automatiquement des chaînes. Les instructions concernent les chaînes analogiques et numériques.

1. Appuyez sur **Menu** sur la télécommande et sélectionnez **Setup** > **Langue** > **Menu Langue** (Configuration > Langue > Menu Langue). Appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner la langue du menu de votre choix.
2. Appuyez sur **Menu** pour revenir à **Setup** (Configuration), appuyez sur les touches **UP/DOWN** pour sélectionner **Country** (Pays), puis choisissez votre pays à l'aide des touches **LEFT/RIGHT**. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays.
3. Appuyez sur **UP/DOWN** pour sélectionner **Channel**

Chapitre 4

Fonctions avancées de votre téléviseur

Fonctions avancées de votre téléviseur

4. Sélectionnez l'option **Automatic search** (Recherche automatique) (voir Schéma 2), appuyez sur **OK/RIGHT** pour lancer la recherche automatique. La recherche peut durer plusieurs minutes. Au cours de la procédure, vous pouvez appuyer sur **Menu** pour abandonner en cours de route.
5. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur **Menu** pour revenir à la dernière étape ou appuyez sur **OK** pour relancer la recherche des chaînes.
6. Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Vous pouvez passer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes.

Fonctionnement général

Accès aux chaînes
Avec les touches numériques, appuyez sur les touches numériques correspondantes afin d'accéder aux chaînes. **Avec les touches PR+/-**, faites défiler les chaînes.

Accès aux périphériques connectés
Appuyez sur la touche **AV** pour basculer entre la chaîne de télévision et d'autres sources d'entrée. Pour revenir à la télévision, appuyez sur une touche numérique quelconque pour accéder à la chaîne, ou utilisez **PR+/-** pour faire défiler toutes les chaînes de télévision et d'autres sources d'entrée.

Volume
Contrôle du volume : Utilisez les touches **VOL+/-** ou **▲/▼** du téléviseur ou appuyez sur les touches **VOL+/-** de la télécommande pour augmenter ou réduire le volume. Coupez le son : Appuyez sur la touche **Mute** pour couper provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche **VOL+** pour rétablir le son.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal. (voir Schéma 3.)
2. Appuyez sur les touches **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
3. Dans les sous-menus, utilisez **UP/DOWN** pour sélectionner les options du menu, les touches **LEFT/RIGHT** pour régler des fonctions ou modifier des valeurs, la touche **OK** pour activer une configuration. Utilisez les touches **OK/RIGHT** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur **Menu** pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Remarque : Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certains sources du signal.

Sélection de langue OSD

- Vous pouvez choisir la langue OSD en suivant les instructions ci-dessous.
1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
 2. Appuyez sur **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis appuyez sur **OK** pour y accéder.
 3. Sélectionnez **Langue** (Langue) et appuyez sur **OK** pour valider.
 4. Sélectionnez **Menu Langue** (Langue du menu) et appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner la langue de votre choix pour afficher les menus.
 5. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Fonctions avancées de votre téléviseur

- Installation (Configuration des Chaînes), puis appuyez sur **OK/RIGHT** pour y accéder.
4. Sélectionnez l'option **Automatic search** (Recherche automatique) (voir Schéma 2), appuyez sur **OK/RIGHT** pour lancer la recherche automatique. La recherche peut durer plusieurs minutes. Au cours de la procédure, vous pouvez appuyer sur **Menu** pour abandonner en cours de route.
 5. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur **Menu** pour revenir à la dernière étape ou appuyez sur **OK** pour relancer la recherche des chaînes.
 6. Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Vous pouvez passer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes.

Fonctions avancées de votre téléviseur

Détection de l'heure
L'utilisateur peut détecter l'heure des chaînes numériques en suivant les opérations ci-dessous.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Timer** > **Clock** > **Auto synchronization** (Minuterie > Horloge > Synchronisation Auto).
2. Appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner **On** (Active).

Interface commune
Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être décodées avec un module d'interface commune et une carte fournie par un prestataire de services de télévision numérique.

Le module d'interface commune peut activer plusieurs services numériques en fonction du prestataire et des services que vous choisissez (par exemple, la télévision payante). Contactez votre prestataire de services de télévision numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

Utilisation du module d'interface commune
AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant d'insérer un module d'interface commune. Assurez-vous de suivre les instructions décrites ci-dessous. L'insertion incorrecte d'un module d'interface commune peut endommager le module et votre téléviseur.

1. En suivant les indications imprimées sur le module d'interface commune, insérez doucement le module dans l'emplacement réservé à l'interface commune sur le téléviseur.
2. Poussez le module jusqu'à l'insertion complète.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du module d'interface commune. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Remarque : Ne retirez pas le module d'interface commune de son emplacement. Le retrait du module désactivera les services numériques.

Accès aux services de l'interface commune

- Après avoir inséré et activé le module d'interface commune, appuyez sur **Menu** sur la télécommande et sélectionnez **Options** > **Common Interface** (Options > Interface Commune).
- Cette option de menu est disponible uniquement si le module d'interface commune est correctement inséré et activé. Les applications et le contenu à l'écran sont fournis par votre prestataire de services de télévision numérique.
- Utilisation des sous-titres**
Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont diffusés via la transmission numérique du télétexte ou la norme DVB-T. Grâce à la transmission numérique, vous avez l'option supplémentaire de choisir une langue de sous-titre préférée.
- Activation/désactivation des sous-titres**
1. Appuyez sur **Menu** sur la télécommande et sélectionnez **Options** > **Subtitle** (Options > Sous-titres).
 2. Appuyez sur **OK/RIGHT** pour y accéder. (voir Schéma 4.)
 3. Sélectionnez l'option **Subtitle** (Sous-titres) et appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner **On/Off** (Activer/Désactiver) et ainsi Activer ou Désactiver les sous-titres.

Fonctions avancées de votre téléviseur

- Appuyez sur **GUIDE** sur la télécommande : le menu **Now and Next EPG** (Guide des programmes En cours et Suivant) apparaît. Il vous informe du programme en cours et du suivant sur chaque chaîne. Parcourez les différents programmes au moyen des touches de navigation de la télécommande.
- Utilisez les touches de couleur pour voir **8 days EPG** (Guide des programmes sur 8 jours).
 - Prev day** (Jour précédent) (Rouge) : Affichage du guide de la veille.
 - Next day** (Jour suivant) (Vert) : Affichage du guide du lendemain.
 - View detail** (Voir les détails) (Jaune) : Affichage de la description de ce programme.
 - Type filter** (Filtrer par type) (Bleu) : Filtrage du guide des programmes pour les programmes TV numériques.
 - Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des types et des sous-types des programmes.
 - Parcourez les différents types et sous-types au moyen des touches de navigation de la télécommande.
 - Sélectionnez un ou plusieurs types que vous voulez mettre en évidence à partir de la liste **Type** (Type) et appuyez sur **OK** pour les sélectionner (ou les désélectionner). Une coche apparaîtra à gauche du type sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un type, l'ensemble de ses sous-types sera sélectionné en conséquence.
 - L'utilisateur peut également sélectionner certains sous-types désirés sans d'abord sélectionner un type.
 - Appuyez sur la touche bleue pour quitter la liste des types et des sous-types.
 - Après le filtrage, l'ensemble des programmes de télévision numérique de votre choix sera mis en évidence.
- Appuyez sur **GUIDE/EXIT** pour quitter le guide et passer à la chaîne sélectionnée.

T-Link

Pour rechercher des périphériques CEC connectés au port HDMI de votre téléviseur et permettre la lecture et la mise en veille en une touche entre les périphériques CEC.

Activation ou désactivation de T-Link

- Appuyez sur **Menu** sur la télécommande puis sélectionnez **Options** > **T-Link** (Options > T-Link).
- Appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner **On** (Active) ou **Off** (Désactive).

Utilisation de la lecture en une touche

La lecture en une touche vous permet d'appuyer sur la touche de lecture sur, par exemple, votre télécommande DVD. Cela lance la lecture sur votre lecteur DVD et votre téléviseur passe automatiquement à la bonne source en affichant le contenu du DVD.

Utilisation de la mise en veille Système

La mise en veille Système vous permet de rester appuyé sur la touche **Q** de la télécommande du téléviseur par exemple, pour simultanément allumer votre téléviseur et tous les périphériques HDMI connectés ou pour les mettre en mode veille.

Paramètres d'usine

Cette fonctionnalité vous permet de réinitialiser les paramètres d'image et de son à leurs valeurs prédéfinies en usine tout en gardant les réglages de configuration des chaînes.

Fonctions avancées de votre téléviseur

- Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour sélectionner **Options** > **Reset** (Options > Réinitialiser). (Voir Schéma 5.)
- Appuyez sur **pour OK/RIGHT** pour accéder, appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner **OK**, et appuyez sur **OK** pour lancer la réinitialisation.

Noms des sources

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y connectez.

- Appuyez sur **Menu** sur la télécommande et sélectionnez **Setup** > **Source labels** (Configuration > Noms des sources).
- Appuyez sur **OK/RIGHT** pour accéder au menu **Source labels** (Noms des sources).
- Appuyez sur **UP/DOWN** pour sélectionner le port auquel vous avez connecté votre appareil.
- Appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour sélectionner le type d'appareil branché sur ce port.
- Appuyez sur **Menu** pour revenir au menu **Setup** (Configuration).

Après la configuration, le type de la source sélectionnée s'affiche après le nom du port correspondant dans le menu **Source** (Sources) lorsque vous appuyez sur la touche **Source** de la télécommande.

Type SPDIF

Se connecte à un périphérique audio par la sortie **SPDIF out**. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **SPDIF type** (Options > Type SPDIF). Sélectionnez dans la liste un type de son approprié pour les programmes numériques.

- Si le programme en cours émet le son au format **AC3**, alors soit **PCM** soit **AC3** peut être sélectionné.
- Si le programme en cours n'émet pas le son au format **AC3**, alors seul **PCM** peut être sélectionné. Sinon, aucun son ne sera émis.
- Sélectionnez **Off** (Désactive) pour désactiver la sortie audio de l'appareil audio branché à la sortie **SPDIF out**. *Remarque : Les options que vous pouvez choisir dépendent du programme que vous regardez.*

Sélection de la langue de la page de décodage dans le Télétexte

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options** > **Decoding page language** (Options > Langue de la page de décodage). Sélectionnez le type de langue dans laquelle le télétexte va s'afficher.

Fonction PAP

Pour afficher les images de plusieurs sources côte à côte, à noter qu'une fenêtre affiche les sources de la télévision analogique et numérique, et l'autre affiche les formats **VGA**, **HDMI** et **CMP**. (Remarque : L'entrée **AV** n'est pas possible simultanément pour les deux fenêtres.)

- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
- Sélectionnez **PAP** et appuyez sur **OK** pour y accéder.
- Sélectionnez l'option **PAP** et appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour activer/désactiver la fonction **PAP**.
- Sélectionnez **TV position** (position TV) et appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour repositionner la fenêtre TV.
- Appuyez sur **LEFT/RIGHT** pour basculer entre les fenêtres.
- Quand la fenêtre TV est active, les touches de chiffres et **PR4+** fonctionnent pour la télévision. Quand l'autre fenêtre est active, **PR1+** permet de basculer entre les autres sources disponibles.

Utilisation du Guide des programmes électronique
Le **GP-E** est un guide à l'écran qui affiche les émissions de télévision programmées. Vous pouvez parcourir, sélectionner et regarder les programmes.

Voir des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB
Votre téléviseur est équipé d'un port **USB** qui vous permet de voir des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos stockées sur un périphérique de stockage **USB**.

Formats de fichiers supportés
Images : **JPEG**
Musique : **MP3**
Vidéos : **AVI, MPEG4, H.264, MPEG2, MPEG1...**

*Remarque : Certaines clés et certains produits USB (appareils photo numériques ou téléphones portables par exemple) ne sont pas entièrement compatibles avec le standard **USB 2.0**, il est donc possible qu'ils ne fonctionnent pas avec le lecteur multimédia du téléviseur. Les clés ou appareils **USB** ne sont pas tous compatibles avec la fonction **USB**.*

Lorsqu'un périphérique **USB** est détecté, il accède directement au menu **Media Center** (Centre Multimédia).

Images
Pour afficher les images si disponible.

- Sélectionnez **Media Center** > **Picture** (Centre Multimédia > Images), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
- Dans le navigateur de contenu du fichier principal, vous pouvez appuyer sur la touche rouge/verte de la télécommande pour monter ou descendre d'une page dans ce navigateur de la même façon que mentionnée précédemment.
- Sélectionnez un dossier de fichier interne et appuyez sur **OK** pour entrer dans le navigateur de contenu du sous-fichier. L'utilisateur peut également se servir de la touche rouge/verte pour monter ou descendre d'une page dans ce navigateur de la même façon que mentionnée précédemment.
- Sélectionnez une image dans le navigateur du fichier principal ou du sous-dossier, appuyez sur **OK** pour la regarder et un diaporama commence à partir de l'image sélectionnée.
- Appuyez sur les touches de couleur de la télécommande pour utiliser les fonctions correspondantes affichées en bas de l'écran.

Musique

- Écoutez de la musique si disponible.
- Sélectionnez **Media Center** > **Music** (Centre Multimédia > Musique), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
- Appuyez sur la touche jaune ou bleue pour défiler vers le haut ou vers le bas dans le navigateur du fichier principal ou du sous-dossier de la même manière que dans la fonction d'affichage des images.
- Sélectionnez une chanson, appuyez sur **OK** pour la lire, et la lecture commence automatiquement à partir de la chanson sélectionnée.

- Appuyez sur :
 - les touches de couleur de la télécommande pour utiliser les fonctions correspondantes affichées en bas de l'écran.
 - **REV** (←) **PLAY** (▶) **FWD** (⏩) **STOP** (⏹) ou **PAUSE** (⏸) pour exécuter les fonctions correspondantes.
- Remarque : Les données concernant le titre, l'artiste, l'album, le genre etc. ne sont pas affichées lors de cette lecture.*

Vidéo

- Pour regarder une vidéo si disponible.
- Sélectionnez **Media Center** > **Video** (Centre Multimédia > Vidéo), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
 - Appuyez sur la touche rouge/verte de la télécommande pour monter ou descendre d'une page dans le navigateur principal ou dans celui d'un sous-fichier de la même façon que pour la fonction d'affichage d'images.
 - Sélectionnez une vidéo, appuyez sur **OK** pour la regarder et la lecture commence automatiquement à partir de la vidéo sélectionnée.
 - Appuyez sur :
 - les touches de couleur de la télécommande pour utiliser les fonctions correspondantes affichées en bas de l'écran.
 - **REV** (←) **PLAY** (▶) **FWD** (⏩) **STOP** (⏹) ou **PAUSE** (⏸) pour effectuer les actions correspondantes.

Remarque : Si la barre de fonction au bas de l'écran disparaît, appuyez sur une touche de couleur quelconque pour la faire réapparaître.

Remarque pour le mot de passe de la fonction Contrôle parental :

- Le mot de passe par défaut est **0000**. L'utilisateur peut le changer.
- Le super mot de passe est **0812**. Si vous oubliez votre code, saisissez celui-ci pour remplacer les autres codes.

Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus apparaissant à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.

FR

- ☺ Velle / Marche.
- ▲▲ (UP et DOWN) Navigation dans le menu principal. Sélection des options de menus.
- ◀▶ (LEFT et RIGHT) Navigation dans le menu principal. Configuration des fonctions et modification des valeurs. Sélection de format de l'image. La touche **RIGHT** peut également être utilisée pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- Remarque: *Il est recommandé d'utiliser le mode plein écran. N'utilisez pas un mode d'affichage avec des barres noires des deux côtés de l'image (comme 4:3) pendant une longue période, sous peine d'endommager l'écran LCD de façon permanente.*
- TV Accès au mode TV.
- DVD Accès au mode DVD.
- Menu Accès au menu principal ; retour au menu précédent.
- ◀+/- VOL +/- contrôle du volume.
- PR+/- Changement de chaîne.
- OK Ouverture du sous-menu correspondant et activation d'un réglage dans les menus. Blocage/déblocage de l'image en mode TV numérique.
- EXIT Quitter la structure des menus ou le télétexte.
- RETURN Retour à la chaîne précédente ; retour au menu précédent en mode USB.
- Mute Coupure et rétablissement du son.

Touches de couleur (jaune, bleu): Sélection des tâches ou des pages du télétexte.

- ☺ Lang/ Sélection d'un type sonore disponible pour le programme TV analogique sélectionné.
- *Red Sélection d'une langue audio disponible pour le programme TV numérique sélectionné.
- * Sélection de tâches ou de pages du télétexte.
- TEXT (Touche mauve) Activation ou désactivation du télétexte.
- TEXT ??? Affichage ou dissimulation des éventuelles informations du télétexte.
- 0-9 Sélection d'une chaîne, d'une page ou d'un réglage.
- INFO Affichage des informations de programme éventuellement disponibles.
- FAV. Activation du menu Favorite List (Liste des Favoris).
- GUIDE Activation ou désactivation de Guide des Programmes Electronique.
- Subtitles/ Sélection d'une langue de sous-titres
- *Green disponible pour le programme TV numérique sélectionné.
- * Sélection de tâches ou de pages du télétexte.
- TEXT STOP Maintenance de la page affichée du Télétexte.
- TEXT ZOOM Affichage de la page de télétexte en différents modes.
- Source Affichage du menu Source (Sources).
- LIST Affichage de la liste des chaînes.
- AV Commutation entre la chaîne TV et d'autres sources d'entrée.
- PRESETS Préréglage des paramètres de l'image.
- Digital Media Active ou désactive la source USB.
- T-LINK Non compatible.
- REV ⏮, PLAY ⏪, FWD ⏩, REC ⏻, STOP ⏹, PAUSE ⏸: Pour la lecture de musique/véo via la fonction USB.
- Remarque: *la touche REC ⏻ est ignorée.*

Important:

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les touches situées sur le téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Dans les menus, elles ont les fonctions suivantes:

- PR+ ou PR ▲ ▶
 - PR- ou PR ▼ ◀
 - VOL+ ou VOL ▶ ▶
 - VOL- ou VOL ◀ ◀
 - MENU
- Accès au menu principal ; retour au menu précédent.

Mise sous tension / hors tension et mode veille

Mise sous tension / hors tension
Lors de la mise sous tension, le téléviseur s'allume directement. Pour le mettre hors tension, débranchez-le de la prise secteur.

Passage en mode veille
Appuyez sur la touche ☺ ou POWER/⏻ du téléviseur ou

sur la touche ☺ de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais avec une consommation électrique réduite.

Quitter le mode veille
Appuyez sur la touche ☺ ou POWER/⏻ du téléviseur ou ☺ de la télécommande pour allumer le téléviseur sur la dernière chaîne du dernier mode (analogique ou numérique), ou sur le programme AV que vous regardiez plus tôt.